


※照明電源容量は200Aです (卓電源・ピン・ミニC直・ムービング回路含む)
 舞台上袖に500A電源あり (要電源工事、使用料金別途)

※1~4トラスパトンは20AミニC型8回路2口ずつ
 ※1~4トラスパトンは上記以外にディマーなし回路が8回路2口ずつ
 2Fギャラリーのユニット横に20AミニC型で出ております。
 ※ステージ上手500A電源盤は持ち込み機材用でフリーです (料金別途)。



<音響用電源>
 ※ステージ下手に30A C型で5系統出ています。

<音響用電源>
 ※ステージ上手に30A C型で5系統出ています。


<500A有料電源>

舞台吊物操作盤

↑ステージ
 ↓客席

200A 500A

客電操作



※30A C型①②③各1口 (ただし1回路20Aまで)
 下手2Fギャラリー

※30A C型①②③各1口 (ただし1回路20Aまで)
 上手2Fギャラリー

<照明用電源>
 ※照明ユニット
 照明卓周り
 映像卓電源
 PIN
 TourSpot
 ミニC直電源で
 使用しています。

※1kwPIN用電源 C型100V×1 ※照明卓電源 15A×1
 C型200V×2 映像用卓電源 15A×1 →照明200A電源から

※音響卓電源 15A×2 →音響200A電源から
 映像用電源 30A C型×1

2Fギャラリー